



HR-701

HOJA DE DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO



HR-701

HR-701

HR-701

HR-701

APLICACIÓN:

701 de Murakami / Remover es un fantasma no cáustico, soluble en agua, removedor, imagen líquido remover. HR-701 está específicamente formulado para su uso con todos los tipos de tintas en todos los tipos de malla. HR-701 no perturbar la integridad de la tela.

VENTAJAS:

- Bajo VOC, no peligrosos, biodegradables, y la fuga segura.
- Completamente limpia y elimina las imágenes neblina de tinta, la neblina de emulsión, y el fantasma. Highly concentrated and free rinsing
- Altamente concentrado y enjuague.
- Muy bajo olor

COMO UTILIZAR

Paso 1:

Retire la emulsión de la pantalla, ya sea con Murakami ER-601 o el 605-ER.

Rocíe o Wipe, HR-701 de forma manual en ambos lados de la pantalla.

Use un cepillo no abrasivo o una esponja para fregar todas las áreas de la pantalla..

Paso 2:

Permitir HR-701 a permanecer en la pantalla durante un mínimo de tres minutos.

Enjuague bien la pantalla con un agua de alta presión de enjuague.

**** LEER SIEMPRE LA HOJA * MSDS***

IMPORTANTE: aquí los datos técnicos se cree que es exacta. Se ofrece para su consideración, investigación y verificación. El comprador asume todos los riesgos del uso, almacenamiento y manipulación del producto. Ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a, las garantías implícitas de comerciabilidad y adecuación para un propósito particular. Nada de lo contenido aquí se considerará como una licencia para operar o una recomendación para infringir patentes.



MURAKAMI

MURAKAMI SCREEN USA, INC. 745 Monterey Pass Rd. Monterey Park, CA 91754

TEL: 323.980.0662, FAX: 323.980.0659 www.murakamiscreeen.com